

WAŻNA UWAGA : Jeśli kupisz 20 ml wkłady zapachowe Essenzapura, wlej je do dołączonych butelek 15 ml. **NIE** wkładaj butelek 20 ml do głowicy Lux.

- Intensywność zapachu i czas jego trwania można regulować za pomocą aplikacji.
- Trzy poziomy intensywności do wyboru i możliwość dostosowania ustawień do własnych upodobań.
- Wykorzystuje technologię CSAT (Cold Scent Atomizing Technology), rozbijając olejki eteryczne w suchej mikronebulizacji, zachowując właściwości i cechy esencji. Technologia ta pozwala na większą trwałość zapachu w środowisku, przy mniejszym zużyciu olejków, a co za tym idzie, mniejszej ilości odpadów.
- Nie wymaga wody ani alkoholu. Używa tylko czystych olejków eterycznych, takich jak nasze zapachy Essenzapura.
- Z wewnętrzną baterią do 72 godzin dyfuzji, ładowalną przez USB-C. Idealna do noszenia zawsze przy sobie.
- W opakowaniu znajdują się dwie szklane buteleczki o pojemności 15 ml, co umożliwia łatwą zmianę zapachu.
- Regulowana lampka nocna w 7 różnych odcieniach: jasnoniebieskim, różowym, niebieskim, czerwonym, białym, zielonym i żółtym.
- W każdym opakowaniu znajduje się flakonik zapachu o pojemności 15 ml.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zgłoszeniem awarii lub wysłaniem urządzenia do serwisu, prosimy o próbę zdiagnozowania i, jeśli to możliwe, rozwiązania problemu, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Brak dyfuzji

1. Sprawdź, czy zasilanie jest **WŁĄCZONE**.
2. Rdzeń atomizera może być zablokowany, proszę wyczyścić zanieczyszczenia alkoholem lub wymienić na nowy.
3. Pompa powietrzna może być uszkodzona, proszę wymienić na nową.
4. Rurka może być poluzowana, proszę sprawdzić i prawidłowo włożyć.

Mało lub brak rozpylenia

1. Rdzeń atomizera może być zablokowany, proszę wyczyścić zanieczyszczenia alkoholem lub wymienić na nowy.
2. Uszczelka może być uszkodzona lub poluzowana, proszę włożyć ją lub wymienić.
3. Rurka może być poluzowana, proszę sprawdzić i prawidłowo włożyć.

Wyciek olejka

1. Butelka może być poluzowana, proszę sprawdzić i dokręcić ją mocno.
2. Uszczelka w głowicy atomizera jest uszkodzona lub poluzowana, proszę dokręcić lub wymienić na nową.

Dyfuzor rozpyla płyn

1. Głowica atomizera może być uszkodzona, proszę wymienić na nową.
2. Maszyna jest przechylona lub leży płasko, proszę utrzymywać ją w pozycji pionowej.

Nienormalny hałas

1. Głowica atomizera nie jest prawidłowo włożona. Naciśnij ją do końca i wyrównaj poprawnie.

Model: Lux (A603) **Rozmiar:** Ø 75*123 mm **Pojemność:** 15 ml

Waga: 320 g **Bateria litowa:** 2000mAh **Pokrycie powierzchni:** 30 m²

Napięcie: USB 5V **Moc:** 1,7 W

CZYSZCZENIE KOMPONENTÓW

Maszyna wymaga czyszczenia, gdy występują następujące sytuacje:

1. Chcesz zmienić olejek zapachowy.
2. Dyfuzja jest słabsza niż zwykle.

Kroki czyszczenia:

1. Znajdź czystą butelkę i napełnij ją alkoholem do czyszczenia.
2. Włóż butelkę do urządzenia i włącz maszynę. Pozwól jej pracować przez 15 minut na maksymalnej intensywności.
3. Wyłącz urządzenie i usuń alkohol.

Jak zainstalować aplikację?



1. Ściągnij aplikację




Włącz lokalizację oraz bluetooth w ustawieniach telefonu.




3. Poczekać aż dyfuzor pojawi się na liście dostępnych urządzeń.

Wybierz z listy dyfuzor.


Wprowadź hasło **8888**, w każdej chwili możesz je zmienić.



5. Teraz możesz dostosować czas oraz intensywność działania dyfuzora.



BUDOWA DYFUZORA



Ładowanie: Podczas ładowania, tylna kontrolka świeci się na czerwono. Po pełnym naładowaniu kontrolka zmienia kolor na zielony.

Automatyczne wyłączenie: Gdy urządzenie jest bezczynne przez długi czas, automatycznie wyłączy się po 12 godzinach.

Lampka: Dostępne kolory światła: czerwony, żółty, zielony, niebieski, cyjan, fioletowy, biały.

Sygnal dźwiękowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy, gdy jest włączone, a ustawienia są zapisywane.

Bluetooth: Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth, ustawienia są zapisywane i dostępne, gdy urządzenie jest włączone.

Przycisk włącz/wyłącz: długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć urządzenie, krótkie naciśnięcie, aby zmienić intensywność.


Przycisk lampki: naciśnij, aby zmienić kolor lub wyłączyć światło. **Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przywrócić domyślne hasło (8888); wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.**

INSTRUKCJA UŻYCIA

Wyjmij głowicę dyfuzora.




Przyciśnij dłużej włącznik dyfuzora.



Skręć butelkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




Naciśnij kilka razy i wybierz intensywność rozpylania.



Włóż głowicę dyfuzora do urządzenia.



Naciśnij i wybierz kolor światła.



INTENSYWNOSĆ DYFUZORA - USTAWIENIA

Poziom	Intensywność	Dyfuzja	Przerwa
Personalizowane	Dostosowywana	5-60 s	60-90 s
G1	Standardowa	10 s	150 s
G2	Średnia	15 s	120 s
G3	Wysoka	60 s	60 s